

Doplňky Panel # 701032



Panel	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
na straně vpravo, pro D-Code vany, *, 750 mm			
Barvy			
Varianta			
Infobox			
* pro montáž vanových panelů doporučujeme použití těsnění k vaně a kotvy vany. V dodávce je zahrnuta spec. konstrukce a potřebný upevňovací materiál. Nohy k vaně # 790127 nejsou zapotřebí			

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.