

### Upevnění úchytu pomocí přiložených vrtů



### Upevnění úchytu lepením

- plochou stranu úchytu přilepíte na očištěný povrch, doporučujeme lepidlo Den Braven Mamut
- nechte 24 hodin bez zatížení



### Instalace koupelnového doplňku,

- pomocí malého šroubku ve spodní části, výrobek připevníte na zeď

