

Aby Vám
sprchový kout
dobře sloužil

SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Způsoby čištění				Doporučený interval čištění	ESG	ESG s povrchovou úpravou CLEAN	Kerolan
Běžné čištění.		 Opláchnout čistou, horkou vodou, poté studenou vodou.	 Osušit.	Okamžitě po sprchování.			
Hlavní čištění.	 Čistit zředěným octem.	 Opláchnout čistou vodou.	 Osušit.	Dle četnosti používání popř. dle potřeby týdně nebo měsíčně.			
Intenzivní čištění. Pozor: odebrat nasunutou transparentní, těsnící lištu	 Po osušení vyleštit speciální lešticí pastou.	 Opláchnout čistou vodou.	 Osušit.	Při silném znečištění a tvorbě usazenin. Pokud po delší dobu nebylo čištěno.			

Správný způsob čištění.
Dle druhu skla a kvality vody se doba čištění liší.



Sprchový kout plynule opláchnout. V rozích a na okrajích přitom může protékat voda ven z koutu.



Nutné



Dle potřeby



V žádném případě

Správné čištění je důležité.

Sprchový kout je konstruován tak, aby jeho údržba a čištění byly minimální. S profily, po kterých voda hladce steče, s vnitřním sklem, které je zcela hladké. Aby váš sprchový kout po dlouhou dobu zůstal čistotou, je nutné dodržovat několik zásad. Profily i skla čistit pouze běžnými, jemnými prostředky. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol a nitroředidla. Povrch bezpečnostního skla je srovnatelný s okenním sklem, skleničkami na pití atd. To znamená, že nesprávné čištění (např. hrubá mikrotěrka) může způsobit škrábance na skle. Minerální usazeniny způsobují znečištění, a proto je důležité pravidelné čištění. Odstranění starých usazenin je velmi pracné a trvá delší dobu. Malý tip, který ušetří čas i náhau: vždy po každém osprchování opláchnout vnitřní prostor sprchového koutu nejprve horkou vodou, poté vodou studenou a usušit.

Minimální údržba pro optimální funkčnost

Také mechanické díly sprchového koutu vyžadují trochu péče, aby byla zajištěna jejich bezproblémová funkčnost po dlouhá léta. Proto doporučujeme, jedenkrát ročně promazat vazelínou vodící háčky, pojezdy a panty a stejně tak pružiny výklopných mechanismů, šrouby pojezdů a zdvihový mechanismus.

Stejně jako stěrače u automobilu lze transparentní těsnící lišty sundat a vyčistit nebo v případě potřeby vyměnit.

Díky výkresu na zadní straně montážního návodu nebo díky Ident-Code na sprchovém koutu lze snadno náhradní díly doobjednat.

CLEAN-povrchová úprava skla.

CLEAN – je speciální povlakování, jímž si sklo udrží povrch, který odpuzuje vodu. Voda poté zanechává na skle daleko méně nečistot, jako jsou kapky, zbytky mýdla a další nečistoty, které se na skle obvykle usazují. S CLEANem čištění sice zcela neodpadá, ale je snadnější a méně náročné. Sprchový kout zůstane vždy krásně lesklý a čistý a Vy, díky snadnému čištění, ušetříte nejen peníze za úklidové prostředky, ale přispějete i k ochraně životního prostředí.

K čištění skel, které jsou povlakované CLEANem doporučujeme:

- Měkké hadříky
POZOR: vysoce účinné, drsné mikrotěrky mohou poškodit povrch.
- Běžné, neagresivní čisticí prostředky, nebo prostředky k čištění skel.
- Pozorně sledovat návod k použití u právě zvoleného čisticího prostředku.
Nesmí obsahovat abrazivní složky.

Všeobecně platí, že po čištění je nutné sprchový kout opláchnout čistou vodou, aby byly odstraněny případné zbytky čisticího prostředku jak na sklech, tak i profilech a zamezit tak případnému poleptání atd.

Poznámka:

Sprchový kout bez prahu nebo s plochým prahem znamená vždy jisté omezení v oblasti stříkající vody. Proto je zcela běžné, že při čištění může voda vytékat.