





## Přepad pro umyvadlo RF1, chrom

<b>CZ</b> Přepad pro umyvadlo RF1, chrom	<b>PL</b> Przelew do umywalki RF1,Chrom
<b>D</b> Waschbecken Überlaufsystem RF1, chrom	<b>RO</b> Sifon pentru chiuvete RF1, crom
<b>FR</b> Trop-plein pour lavabo RF1, chrome	<b>RU</b> Перелив для умывальника RF1, хром
<b>GB</b> Overflow for washbasin RF1, chrom	<b>SK</b> Prepad pre umývadla RF1, chrompre umývadla, chróm
<b>HU</b> Túlfolyó mosdóhoz RF1, króm	<b>UA</b> Перелив для умивальника RF1, хром
<b>ES</b> Antidesbordamiento para lavabo RF1, cromado	<b>EE</b> Rf1 valamü ülevool, kroom
<b>LT</b> Praustuvo persipylimo mechanizmas RF1, chromas	<b>LV</b> Pārplūde priekš izlietnes RF1, chroms





EN 274





## Přepad pro umyvadlo RF1, chrom

<b>CZ</b> Přepad pro umyvadlo RF1, chrom	<b>PL</b> Przelew do umywalki RF1,Chrom
<b>D</b> Waschbecken Überlaufsystem RF1, chrom	<b>RO</b> Sifon pentru chiuvete RF1, crom
<b>FR</b> Trop-plein pour lavabo RF1, chrome	<b>RU</b> Перелив для умывальника RF1, хром
<b>GB</b> Overflow for washbasin RF1, chrom	<b>SK</b> Prepad pre umývadla RF1, chrompre umývadla, chróm
<b>HU</b> Túlfolyó mosdóhoz RF1, króm	<b>UA</b> Перелив для умивальника RF1, хром
<b>ES</b> Antidesbordamiento para lavabo RF1, cromado	<b>EE</b> Rf1 valamü ülevool, kroom
<b>LT</b> Praustuvo persipylimo mechanizmas RF1, chromas	<b>LV</b> Pārplūde priekš izlietnes RF1, chroms



EN 274



# RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I  
tel: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269  
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com

267 / RO / 02 / 17 / S1144

# RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I  
tel: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269  
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com

267 / RO / 02 / 17 / S1144