Čisticí prostředky a čisticí vybavení

Agresivní a abrazivní čisticí prostředky mohou povrch poškodit.
Používejte výhradně tekuté, jemné čisticí prostředky nepoškozující pokožku.
Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1) obsahuje čisticí prostředek, který je připravený k okamžitému použití a optimálně vhodný pro všechny povrchy Geberit AquaClean.

VAROVÁNÍ
Poškození přístroje způsobená agresivními odvápňovacími prostředky
- Přístroj plňte výlučně odvápňovacím prostředkem Geberit AquaClean

Spotřební materiál:
Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1)
Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean (pol. č. 147.040.00.1)

Povolené čisticí prostředky

Používejte výlučně čisticí prostředky snášenlivé s pokožkou

Čisticí prostředek smí být slabě kyselý, například silně zředěná kyselina citronová

Čisticí prostředek smí být slabě pěnivý

Používejte výlučně tekuté čisticí prostředky

Dávejte přednost čisticím prostředkům zředěným vodou

Povolené čisticí vybavení

Používejte měkké houby s jemnými póry

Používejte měkké hadříky, které nepouštějí vlákna a neobsahují prach

Používejte štětku na WC

4140707467 © 02.2018
967.246.00.0 (00)

GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC

STRUČNÝ NÁVOD

STÁHNĚTE SI A VYUŽÍVEJTE APLIKACI
www.geberit-aquaclean.com

Seznamte se s přístrojem

Přehled přístroje



1 WC víko
2 WC sedátko
3 Boční ovládací panel se stavovými LED
4 Rameno s tryskou se sprchovací tryskou
5 Plastový kryt pro servis

Boční ovládací panel

Prostřednictvím bočního ovládacího panelu lze ovládat funkce sprchovací toalety u tohoto přístroje.



1 Tlačítka <+>/<–>: zvýšení nebo snížení intenzity sprchovacího proudu
2 Stavové LED
3 Tlačítko <Sprcha>: spuštění a zastavení odsávání zápachu

Popis obsluhy přístroje

Používání anální sprchy

- Stiskněte jednou krátce tlačítko <Sprcha> na bočním ovládacím panelu.



Opakovaným stisknutím tlačítka <Sprcha> můžete průběh sprchování předčasně ukončit.

Nastavení intenzity sprchovacího proudu

- Stiskněte tlačítko <+>, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu zvýšit. Stiskněte tlačítko <–>, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu snížit.



Intenzitu sprchovacího proudu můžete nastavit v 5 stupních.

Aplikace Geberit AquaClean

Prostřednictvím aplikace Geberit AquaClean je možné provádět následující funkce sprchovacího WC:

- Dálkové ovládání sprchovacího WC Geberit AquaClean
- Zobrazení a upravování nastavení

AplikaceGeberit AquaClean poskytuje tyto další výhody:

- Ukládání osobních nastavení na smartphonu
- Podpora při údržbě a péči o přístroj
- Jednoduchá registrace Vašeho Geberit AquaClean sprchovacího WC
- Předváděcí filmy
- Servisní a kontaktní informace

Aplikace Geberit AquaClean je pro smartphony Android- a iOS v příslušném App Store zdarma k dostání.

iOS:

Android: